


Persiana Romana




Pressione na parte de baixo para trás até soltar

Retire a presilha da persiana pressionando esta na parte de baixo para trás até soltar.




Posicione a persiana na janela de modo que ela fique centralizada. Os locais que as presilhas ser fixadas devem ficar aproximadamente 8cm distantes das extremidades da persiana, conforme exemplo da imagem acima.



Esta aba deve ficar posicionada para baixo

Furo de fixação no teto
Furo de fixação na parede


Fixe as presilhas na parede ou no teto utilizando os parafusos e as buchas que acompanham a embalagem.



Para engatar novamente a persiana na presilha, primeiro encaixe-a na parte de baixo da presilha. É necessário encaixar a persiana em cada presilha, até você ouvir um "click".



Para subir e descer a persiana, puxe a corrente em um dos lados até que a peça chegue no final do seu curso.



Para finalizar a instalação, abra a persiana e certifique-se de esticar o tecido até ele ficar próximo das extremidades de cada vareta. Isto vai evitar que o tecido da persiana fique enrugado.