




Persiana Horizontal




Retire a presilha da persiana puxando a aba da presilha para frente até soltar.




Posicione a persiana na janela de modo que ela fique centralizada. Os locais que as presilhas devem ser fixadas é aproximadamente 2 cm distantes das extremidades da persiana conforme exemplo da imagem a cima.



Fixe as presilhas na parede ou no teto utilizando os parafusos e as buchas que acompanham a embalagem.



Para engatar novamente a persiana na presilha. Primeiro certifique-se que a aba da presilha está posicionada para frente, após isso encaixe na persiana e pressione a aba para lateral (*Esquerda*) até encostar no perfil da persiana.



Para subir e descer a persiana, puxe a cordinha para baixo e para direita deixando a corda correr até a altura desejada. Para travar na altura desejada solte a cordinha para a esquerda. Utilize a vareta em acrílico para girar e abrir as laminas da persiana.